

GUIDE DE MISE EN ROUTE DE L'INSTACAM

1 : Contenu de la boîte

Vous trouverez dans la boîte de l'InstaCam les éléments suivants :

- InstaCam
- Courroie en nylon
- Câble USB
- Câble TV
- Notice d'utilisation (en anglais)
- Antenne

2 : Guide de démarrage rapide

Etape n° 1 : visser l'antenne

Etape n° 2 : insérer les piles

Ouvrez délicatement les loquets de l'appareil photo des deux côtés, dévissez le couvercle de la batterie sur la partie inférieure. Appuyez sur le couvercle "*push*" et placez le premier jeu de 4 piles AA dans le sens indiqué. Pour le deuxième jeu de piles, veuillez ouvrir le boîtier de piles et le placer à l'intérieur comme indiqué ci-dessous.



(1)



(2)



(3)



(4)

Etape n° carte SIM et la carte SD

3 : insérer la



Etape n° 4 : Dans l'onglet « Other » mettre en langue « Français » via le menu déroulant

Etape n° 5 : Faire fonctionner la caméra

- 1) Mettez en position haute le premier et le quatrième bouton "ON" , appuyez sur le bouton "OK". L'écran LED s'allume. Un signal de recherche démarre automatiquement et dure entre 30 et 40 secondes, ensuite vous verrez la barre de réseau s'afficher dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- 2) L'InstaCam demande un code PIN, il faut alors le renseigner.



- 3) L'InstaCam entrera automatiquement les réglages MMS & 3G lorsque la carte SIM est insérée ; si le message suivant apparaît "*SIM Automatch failed pls enter setups manually*" s'affiche à l'écran, veuillez basculer "*SIM Auto*" en mode "*Manuel*", puis entrer dans les réglages MMS & 3G dans "*Config.autres opétat.*".

Exemple avec une SIM Orange, en mode manuel avec une carte SIM, veuillez entrer les données suivantes :

● Créez un nouvel APN avec les paramètres MMS suivants :

- Nom : Orange MMS
- APN : orange.acte
- Nom d'utilisateur : orange
- Mot de passe : orange
- MMSC : <http://mms.orange.fr>
- Proxy MMS : 192.168.10.200
- Port MMS : 8080
- MCC : 208
- MNC : 01
- Type d'APN : mms
- Protocole APN en itinérance : IPv4

Orange

- 4) Pour recevoir des MMS, merci de renseigner votre numéro de téléphone dans le menu « Envoyer à » « Tél 1&2 ». Pour les e-mails, renseigner votre adresse in « Envoyer à » « Email 1&2 ».

- 5) Après avoir configuré l'appareil, appuyer sur « M » afin de revenir à l'écran d'accueil, ensuite maintenir le bouton « OK » pendant 3 secondes. L'écran s'éteint et la caméra se lance en mode détection de mouvement.